

Arkusze danych produktów

Kołek izolacyjny ze śrubą stalową

Płytkę Ø 60 mm, kołek Ø 8 mm, długość 30 cm

Item No. 15313



Stand: 02.08.2026 | 13:00



Oznaczenie	Kołek izolacyjny ze śrubą stalową Płytkę Ø 60 mm, kołek Ø 8 mm, długość 30 cm
Opis	Kołek wkrętny do materiałów izolacyjnych ze śrubą stalową do montażu równo z powierzchnią we wszystkich popularnych materiałach izolacyjnych ścian zewnętrznych nadających się do tynkowania. Nadaje się do betonu i murów kategorii użytkowania A, B, C, D, E.
Gama produktów	Izolacja termiczna
Kategoria produktu	Elementy montażowe
Norma EN	EAD 330196-01-0604
Grubość izolacji	<260 (ABC)/<240 (DE) mm
Grubość izolacji nowego budynku	240/260
Grubość izolacji starego budynku	220/240
Głębokość odwiertu nowego budynku	40/60
Głębokość odwiertu stary budynek	60/80
Zmiana	Kolejną warstwę powłoki należy nałożyć najpóźniej 6 tygodni po zamontowaniu kołka.
Zakres zastosowania	Kołki do izolacji do mocowania zewnętrznych materiałów termoizolacyjnych z warstwą tynku, w betonie, pełnych materiałach budowlanych, materiałach budowlanych z otworami, betonie lekkim porowatym i betonie komórkowym (zgodnie z kategoriami użytkowania: A, B, C, D, E).
Podłoże	Podłoże musi mieć wystarczającą nośność do zastosowania kołków. Należy sprawdzić, czy materiał izolacyjny i podłoże są odpowiednie do zastosowania kołków.
Przygotowanie	Otwory należy wywiercić w ścianie prostopadle do powierzchni materiału izolacyjnego. Uwaga: istniejąca grubość warstwy tynku nie wchodzi w skład głębokości zakotwienia. Następnie należy usunąć pył z otworu, poruszając wiertarką w przód i w tył. Czynność tę należy powtórzyć co najmniej trzy razy. Należy zachować wymagane odstępów między osiami (min. 10 cm) i odstępów od krawędzi (min. 10 cm). Jeśli występuje zbrojenie, nie wolno go uszkodzić. W przypadku montażu powierzchniowego włożyć kołek rozporowy do otworu, aż płytka kołka rozporowego przylega do powierzchni materiału izolacyjnego. Następnie wkręcić kołek za pomocą wkrętarki. Wkręcać kołek, aż jego płaski łeb będzie równo z powierzchnią materiału izolacyjnego. W przypadku montażu wpuszczanego włożyć kołek do otworu, aż jego płaski łeb będzie przylegał do powierzchni materiału izolacyjnego. Następnie wkręcić kołek za pomocą wkrętarki, używając odpowiedniego narzędzia montażowego. Wkręcać kołek, aż podkładka montażowa narzędzia montażowego będzie równo z powierzchnią materiału izolacyjnego. Na koniec przykryć płytkę kołka odpowiednią podkładką z materiału izolacyjnego.

Arkusze danych produktów

Kołek izolacyjny ze śrubą stalową

Płytki Ø 60 mm, kołek Ø 8 mm, długość 30 cm

Item No. 15313



Zużycie	Specyficzne dla obiektu. W celu potwierdzenia ilości kołków na m ² należy sporządzić plan wykonania wraz z określeniem statycznie wymaganej ilości kołków w zależności od podłoża i stosowanego systemu izolacji termicznej. Charakterystyczne obciążenia należy podać w homologacji.
Narzędzia	Wiertło: Ø 8 mm Młotek Materiały pełne: wiertarka z funkcją uderzenia Materiały porowate i beton komórkowy: wiertarka bez funkcji uderzenia
Temperatura obróbki	Temperatura podłoża i powietrza: min. 0 °C - maks. +40 °C
Magazynowanie	Produkt przechowywać w suchym miejscu, w opakowaniu kartonowym/woreczku.
Deklaracja zawartości	Tarcza i tuleja kołkowa z tworzywa sztucznego, gwóźdź stalowy
Dalsze cechy techniczne	Średnica otworu: 8 mm Średnica kołka: 8 mm Średnica płytki kołka: 60 mm Głębokość kotwienia (A, B, C): 30 mm Głębokość kotwienia (D, E): 50 mm
Uwagi	Elementy mocujące płyty izolacyjne z europejską aprobatą techniczną. Należy sprawdzić, czy materiał izolacyjny i podłoże są odpowiednie do zastosowania kołków oraz czy zapewniają one wystarczającą nośność dla zastosowania kołków.
Numer taryfy celnej	73181558
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
120325	30.00	PP	10 - biały	200 SZT / 30 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!